

Instalación del disco · Prevención de roturas

La desalineación entre el disco y la flecha de mando de la transmisión puede romper el centro del disco durante la instalación.

1. Presente el disco en la flecha de mando antes de instalarlo. Compruebe que entra y se desliza libremente.
2. Nunca fuerce el cierre de la transmisión ni golpee la flecha para introducirla en el disco.
3. Si hay dificultad para acoplar la transmisión, revise la alineación. Gire el cigüeñal hasta que la flecha entre suavemente y sin obstrucción.



Alineación correcta e incorrecta; estrías dañadas (X) frente a estrías en buen estado (✓).



Izquierda: deformación cónica y fracturas por forzar el montaje. Derecha: disco nuevo en buen estado.

La deformación aparece en la cara del disco orientada hacia el motor, como resultado de la presión ejercida al forzar la transmisión.

Los daños en el centro del disco por omitir estas recomendaciones se consideran instalación incorrecta y no se aceptan en garantía.